

Herní headset Maxx Tech MX500

- Bezdrátový herní headset
- RGB nasvícení
- Napájení přes baterii – lze nabíjet pomocí kabelu USB-C
- Výdrž baterie až 40 hodin při 60% výkonu a vypnutém RGB
- Frekvenční odezva: 20 Hz – 20 KHz
- Rozměr zvukového řadiče: 50 mm
- Jmenovitý výkon: 1000 mAh
- Frekvenční rozsah: 20 Hz – 16 kHz
- 2,4 GHz bezdrátově, Bluetooth či 3,5mm AUX

Obsah balení

- Herní headset MX500
- Bezdrátová přípojka USB
- Odpojitelný mikrofon
- 3,5mm kabel AUX
- Nabíjecí kabel USB-C
- Uživatelský manuál

Tlačítka a ovládání:

Tlačítko	Stisknutí	Podržení	Ovládání hudby
	Zapnout/vypnout RGB	Režim připojení (přípojka/Bluetooth)	Předchozí skladba (dvojitě stisknutí)
	Přepnutí herního/hudebního režimu		Další skladba (dvojitě stisknutí)
	Kolečko hlasitosti		
	Přijmout/ukončit hovor	Tlačítko napájení	Přehrát
	Vypnout/zapnout mikrofon		

Jak připojit

PC

- **2,4 GHz bezdrátově:** Vložte přípojku USB do portu USB na PC nebo odeberte připojení USB-C z přípojky a vložte do portu USB-C na PC.
- Zapněte headset podržením tlačítka napájení.
- Zkontrolujte si, jestli je zapnutý režim přípojky, podržením tlačítka režimu připojení.
- Připojení se naváže automaticky.
- **Bluetooth:** Podržte tlačítko napájení, čímž headset zapnete.
- Zkontrolujte si, jestli je zapnutý režim Bluetooth, podržením tlačítka režimu připojení.
- Vyhledejte zařízení Bluetooth na PC.

- Spárujte PC s "MX500".
- **3,5mm AUX:** Připojte 3,5mm kabel AUX k 3,5mm portu AUX na headsetu.
- Připojte druhý konec kabelu do 3,5mm portu AUX na PC.

PS4 a PS5

- **2,4 GHz bezdrátově:** Vložte přípojku USB do portu USB na PlayStation.
- Zapněte headset podržením tlačítka napájení.
- Zkontrolujte si, jestli je zapnutý režim přípojky, podržením tlačítka režimu připojení.
- Připojení se naváže automaticky.
- **3,5mm kabel AUX:** Připojte 3,5mm kabel AUX k 3,5mm portu AUX na headsetu.
- Připojte druhý konec kabelu do 3,5mm portu AUX na ovladači PlayStation.
- Připojení se naváže automaticky.

Nintendo Switch 1 / OLED a 2

- **2,4 GHz bezdrátově** (dostupné pouze při zasunutí do dokovací stanice): Vložte přípojku USB do portu USB na dokovací stanici Nintendo Switch.
- Zapněte headset podržením tlačítka napájení.
- Zkontrolujte si, jestli je zapnutý režim přípojky, podržením tlačítka režimu připojení.
- Připojení se naváže automaticky.
- **3,5mm kabel AUX:** Připojte 3,5mm kabel AUX k 3,5mm portu AUX na headsetu.
- Připojte druhý konec kabelu do 3,5mm portu AUX na Nintendo Switch.

Xbox One a Series X/S

- **3,5mm kabel AUX:** Připojte 3,5mm kabel AUX k 3,5mm portu AUX na headsetu.
- Připojte druhý konec kabelu do 3,5mm portu AUX na ovladači Xbox.

Mobilní telefon

- **Bluetooth:** Zapněte headset podržením tlačítka napájení.
- Zkontrolujte si, jestli je zapnutý režim Bluetooth, podržením tlačítka režimu připojení.
- Vyhledejte na mobilním telefonu zařízení Bluetooth.
- Spárujte s "MX500".

Řešení problémů

Headset se nezapíná – Zapojte kabel USB-C a headset nabíjte.

Podržte tlačítko napájení asi 3 sekundy, dokud neuslyšíte zvukový signál, že je zařízení zapnuté.

Žádný zvuk – Pomocí kolečka hlasitosti si zkontrolujte, jestli je hlasitost zapnutá.

Pomocí tlačítka režimu zkontrolujte správný režim.

Pokud používáte 3,5mm připojení AUX, výběr režimu není zapotřebí.

Nelze se připojit k zařízení Bluetooth – Vypněte headset a opět ho zapněte.

Zkontrolujte si, jestli je zapnutý režim Bluetooth.

Zkontrolujte připojení k zařízením Bluetooth a podívejte se, jestli vidíte "MX500".

Nelze se připojit pomocí přípojky – Vypněte headset a opět ho zapněte.

Zkontrolujte si, jestli je zapnutý režim přípojky.

Zkuste zapojit přípojku USB do jiného portu USB.

Zkontrolujte si, jestli je přípojka USB-C správně vložena.

Mikrofon nefunguje – Zkontrolujte si, jestli je mikrofon správně zapojený.

Zkontrolujte, jestli mikrofon není vypnutý, pomocí tlačítka vypnout/zapnout.

Zkontrolujte si nastavení mikrofonu na konzoli/PC.

RGB nasvícení nefunguje – Zapojte kabel USB-C a headset nabijte.

Pomocí spínače RGB nasvícení vypněte a opět zapněte.

Bezpečnostní pokyny

Před používáním produktu si přečtěte veškeré bezpečnostní pokyny. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, může to vést k požáru, elektrickému šoku, poškození baterie či tělesnému zranění.

Tyto pokyny si uschovejte.

Bezpečnost baterie:

Tento produkt obsahuje zabudovanou nabíjecí lithium-ionovou polymerovou baterii (3,7 V, 1000 mAh).

- Nepokoušejte se baterii otevřít, prorazit, rozdrtit ani upravovat.
- Nevystavujte headset ohni, přílišnému teplu či přímému slunečnímu svitu.
- Nezkraťujte svorky baterie.
- Nepoužívejte produkt, pokud baterie vypadá jako nafouklá, děravá či poškozená.
- Nevyhazujte produkt do komunálního odpadu ani do ohně. Zlikvidujte ho podle místních předpisů pro nakládání s elektronickým odpadem.
- Pokud bude baterie vytékat, vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Pokud ke kontaktu dojde, okamžitě postiženou oblast opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře.
- Nepokoušejte se vyměnit interní baterii. Baterii by měl vyměňovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Bezpečnost při nabíjení:

- Nabíjejte sluchátka pouze pomocí dodaného nabíjecího kabelu či kompatibilního nabíjecího zdroje USB.
- Nenabíjejte zařízení poblíž vody či ve vlhkém prostředí.
- Nenabíjejte sluchátka, pokud jsou vlhká či poškozená.
- Po kompletním nabití nabíječku odpojte.
- Používejte produkt v doporučeném teplotním rozmezí, abyste předešli poškození baterie.

Provozní prostředí:

- Nevystavujte sluchátka extrémním teplotám.
- Nepoužívejte ani neskladujte produkt ve velmi horkém, chladném či vlhkém prostředí.
- Nepokládejte sluchátka poblíž topení, sporáků či jiných přístrojů, které vydávají teplo.

Ochrana sluchu:

- Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může způsobit permanentní poškození sluchu.
- Začněte poslech při nízké hlasitosti a v případě potřeby ji postupně zvyšujte.
- Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu.
- Pokud vám bude zvonit v uších nebo vás budou bolet, okamžitě přestaňte produkt používat.

Bezpečné použití:

- Nepoužívejte sluchátka během řízení či používání strojů, které vyžadují vnímání okolních zvuků.
- Nepouštějte ani nepokládejte na sluchátka těžké předměty.
- Používejte produkt pouze k zamýšleným účelům.

Zaregistrujte si produkt

**[www.maxxtech.co.uk/
register-your-product](http://www.maxxtech.co.uk/register-your-product)**

E-mail na podporu

support@maxxtech.co.uk

Herný headset Maxx Tech MX500

- Bezdrôtový herný headset
- RGB nasvietenie
- Napájanie cez batériu – je možné nabíjať pomocou kábla USB-C
- Výdrž batérie až 40 hodín pri 60% výkone a vypnutom RGB
- Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 KHz
- Rozmer zvukového radiča: 50 mm
- Menovitý výkon: 1000 mAh
- Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 16 kHz
- 2,4 GHz bezdrôtovo, Bluetooth alebo 3,5mm AUX

Obsah balenia

- Herný headset MX500
- Bezdrôtová prípojka USB
- Odpojiteľný mikrofón
- 3,5 mm kábel AUX
- Nabíjací kábel USB-C
- Uživatelský manuál

Tlačidlá a ovládanie:

Tlačidlo	Stlačenie	Podržanie	Ovládanie hudby
	Zapnúť/vypnúť RGB	Režim pripojenia (prípojka/Bluetooth)	Predchádzajúca skladba (dvojité stlačenie)
	Prepnutie herného/hudobného režimu		Ďalšia skladba (dvojité stlačenie)
	Koliesko hlasitosti		
	Prijat/ukončiť hovor	Tlačidlo napájania	Prehrať
	Vypnúť/zapnúť mikrofón		

Ako pripojiť

PC

- **2,4 GHz bezdrôtovo:** Vložte prípojku USB do portu USB na PC alebo odstráňte pripojenie USB-C z prípojky a vložte do portu USB-C na PC.
- Zapnite headset podržaním tlačidla napájania.
- Skontrolujte si, či je zapnutý režim prípojky, podržaním tlačidla režimu pripojenia.
- Pripojenie sa nadviaže automaticky.
- Bluetooth: Podržte tlačidlo napájania, čím headset zapnete.
- Skontrolujte si, či je zapnutý režim Bluetooth, podržaním tlačidla režimu pripojenia.
- Vyhľadajte zariadenie Bluetooth na PC.

- Spárujte PC s "MX500".
- **3,5 mm AUX:** Pripojte 3,5 mm kábel AUX k 3,5 mm portu AUX na headsete.
- Pripojte druhý koniec kábla do 3,5 mm portu AUX na PC.

PS4 a PS5

- **2,4 GHz bezdrôtovo:** Vložte prípojku USB do portu USB na PlayStation.
- Zapnite headset podržaním tlačidla napájania.
- Skontrolujte si, či je zapnutý režim prípojky, podržaním tlačidla režimu pripojenia.
- Pripojenie sa nadviaže automaticky.
- **3,5 mm kábel AUX:** Pripojte 3,5 mm kábel AUX k 3,5 mm portu AUX na headsete.
- Pripojte druhý koniec kábla do 3,5 mm portu AUX na ovládači PlayStation.
- Pripojenie sa nadviaže automaticky.

Nintendo Switch 1 / OLED a 2

- **2,4 GHz bezdrôtovo** (dostupné iba pri zasunutí do dokovacej stanice): Vložte prípojku USB do portu USB na dokovacej stanici Nintendo Switch.
- Zapnite headset podržaním tlačidla napájania.
- Skontrolujte si, či je zapnutý režim prípojky, podržaním tlačidla režimu pripojenia.
- Pripojenie sa nadviaže automaticky.
- **3,5 mm kábel AUX:** Pripojte 3,5 mm kábel AUX k 3,5 mm portu AUX na headsete.
- Pripojte druhý koniec kábla do 3,5 mm portu AUX na Nintendo Switch.

Xbox One a Series X/S

- **3,5 mm kábel AUX:** Pripojte 3,5 mm kábel AUX k 3,5 mm portu AUX na headsete.
- Pripojte druhý koniec kábla do 3,5 mm portu AUX na ovládači Xbox.

Mobilný telefón

- **Bluetooth:** Zapnite headset podržaním tlačidla napájania.
- Skontrolujte si, či je zapnutý režim Bluetooth, podržaním tlačidla režimu pripojenia.
- Vyhľadajte na mobilnom telefóne zariadenie Bluetooth.
- Spárujte s "MX500".

Riešenie problémov

Headset sa nezapína – Zapojte kábel USB-C a headset nabíe.

Podržte tlačidlo napájania asi 3 sekundy, kým nebudete počuť zvukový signál, že je zariadenie zapnuté.

Žiadny zvuk – Pomocou kolieska hlasitosti si skontrolujte, či je hlasitosť zapnutá.

Pomocou tlačidla režimu skontrolujte správny režim.

Pokiaľ používate 3,5mm pripojenie AUX, vyber režimu nie je potrebný.

Nedá sa pripojiť k zariadeniu Bluetooth – Vypnite headset a opäť ho zapnite.

Skontrolujte si, či je zapnutý režim Bluetooth.

Skontrolujte pripojenie k zariadeniam Bluetooth a pozrite sa, či vidíte "MX500".

Nedá sa pripojiť pomocou prípojky – Vypnite headset a opäť ho zapnite.

Skontrolujte si, či je zapnutý režim prípojky.

Skúste zapojiť prípojku USB do iného portu USB.

Skontrolujte si, či je prípojka USB-C správne vložená.

Mikrofón nefunguje – Skontrolujte si, či je mikrofón správne zapojený.

Skontrolujte, či mikrofón nie je vypnutý, pomocou tlačidla vypnúť/zapnúť.

Skontrolujte si nastavenie mikrofónu na konzole/PC.

RGB nasvietenie nefunguje – Zapojte kábel USB-C a headset nabite.

Pomocou spínača RGB nasvietenie vypnite a opäť zapnite.

Bezpečnostné pokyny

Pred používaním produktu si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Pokiaľ sa týmito pokynmi nebudete riadiť, môže to viesť k požiaru, elektrickému šoku, poškodeniu batérie či telesnému zraneniu.

Tieto pokyny si uschovajte.

Bezpečnosť batérie:

Tento produkt obsahuje zabudovanú nabíjaciu lítium-iónovú polymérovú batériu (3,7 V, 1000 mAh).

- Nepokúšajte sa batériu otvoriť, preraziť, rozdrviť ani upravovať.
- Nevystavujte headset ohňu, prílišnému teplu či priamemu slnečnému svitu.
- Neskratujte svorky batérie.
- Nepoužívajte produkt, ak batéria vyzerá ako nafúknutá, deravá či poškodená.
- Nevyhadzujte produkt do komunálneho odpadu ani do ohňa. Zlikvidujte ho podľa miestnych predpisov pre nakladanie s elektronickým odpadom.
- Ak bude batéria vytekať, vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami. Pokiaľ ku kontaktu dôjde, okamžite postihnutú oblasť opláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekára.
- Nepokúšajte sa vymeniť internú batériu. Batériu by mal vymieňať iba kvalifikovaný servisný personál.

Bezpečnosť pri nabíjaní:

- Nabíjajte slúchadlá iba pomocou dodaného nabíjacieho kábla či kompatibilného nabíjacieho zdroja USB.
- Nenabíjajte zariadenie blízko vody alebo vo vlhkom prostredí.

- Nenabíjajte slúchadlá, ak sú vlhké alebo poškodené.

- Po kompletnej nabití nabíjačku odpojte.

- Používajte produkt v odporúčanom teplotnom rozmedzí, aby ste predišli poškodeniu batérie.

Prevádzkové prostredie:

- Nevystavujte slúchadlá extrémnym teplotám.

- Nepoužívajte ani neskladujte produkt vo veľmi horúcom, chladnom či vlhkom prostredí.

- Nekladte slúchadlá blízko kúrenia, sporákov či iných prístrojov, ktoré vydávajú teplo.

Ochrana sluchu:

- Dlhodobé počúvanie pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť permanentné poškodenie sluchu.

- Začnite počúvanie pri nízkej hlasitosti av prípade potreby ju postupne zvyšujte.

- Nepoužívajte slúchadlá pri vysokej hlasitosti po dlhú dobu.

- Ak vám bude zvonit v ušiach alebo vás budú bolieť, okamžite prestaňte produkt používať.

Bezpečné použitie:

- Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia či používania strojov, ktoré vyžadujú vnímanie okolitých zvukov.

- Nepúšťajte ani nekladte na slúchadlá ťažké predmety.

- Používajte produkt iba na zamýšľané účely.

Zaregistrujte si produkt

[www.maxxtech.co.uk/
register-your-product](http://www.maxxtech.co.uk/register-your-product)

E-mail na podporu

support@maxxtech.co.uk