

Maxx Tech VR Pro Golf Clubs Kit Meta Quest™ 2



1



1 Odstraňte kryt původní baterie a zápeštní řemínek a vyměňte ho za nový kryt baterie.

1 Odstráňte kryt pôvodnej batérie a zápeštný remienok a vymeňte ho za nový kryt batérie.

2



2 Vložte rukojeť dotykového ovladače do upevnění pro ovladač.

2 Vložte rukoväť dotykového ovladača do upevnenia pre ovladač.

3



3 Stiskněte tlačítko nahoru a přitom zasuňte fixní přezku do zamykacího mechanismu.

3 Stlačte tlačidlo hore a pritom zasuňte fixnú pracku do zamykacieho mechanismu.

4

4 Provlékněte řemínek na suchý zip do díry v horní části upevnění pro ovladač a upevněte ho kolem dotykového ovladače MQ2. Než budete pokračovat, zkontrolujte, jestli je dobře utažený.

4 Prevlčte remienok na suchý zips do diery v hornej časti upevnenia pre ovládač a upevnite ho okolo dotykového ovládača MQ2. Než budete pokračovať, skontrolujte, či je dobre utiahnutý.

5

5 Zašroubujte golfový úchyt do upevnění pro ovladače.

5 Zaskrutkujte golfový úchyt do upevnenia pre ovládače.

6

6 Instalace je dokončena.

6 Inštalácia je dokončená.

Registrace produktu / Registrácia produktu

www.maxxtech.co.uk/register-your-product

Podpora

support@maxxtech.co.uk