

Zapalování pro Farming Simulator

Česká příručka k Farming Simulator 25 na PC



1. **Připojte zařízení:** Zapojte USB zapalování do volného portu USB na svém počítači. Je nastaveno tak, aby bylo možné ho ihned používat.
2. **Spusťte hru:** Spusťte Farming Simulator 25.
3. **Zkontrolujte přiřazení:** Otevřete sekci ovládání či přiřazení v nastavení hry a zkontrolujte, jestli hra toto zapalování objevila. Možná ho budete muset najít kliknutím na šipku nebo rozbalením nabídky ovládání.
4. **Zkontrolujte pozici zapalování:** Zapalování má tři pozice:
 - **Vypnuto (OFF):** Výchozí pozice.
 - **Zapnuto (ON):** Tato pozice zapne elektroniku a světla vozidla.
 - **Start:** Toto je dočasná pozice, která nastartuje motor. Po nastartování je třeba vrátit klíček na pozici „Zapnuto“.
5. **Přizpůsobte si nastavení ve hře (v případě potřeby):** Pokud klíček nefunguje podle očekávání, zkontrolujte nastavení hry. Otevřete „Nastavení hry“ a zkontrolujte, že není zaškrtnutá možnost „Automatické nastartování motoru a elektroniky“.
6. **Použijte nápovědu ve hře:** Pokud si stále nejste jisti, zkontrolujte nabídku nápovědy, která vám často ukáže tipy na obrazovce a informace o vaší aktuální akci.

Zapaľovanie pre Farming Simulator

Slovenská príručka k Farming Simulator 25 na PC



1. **Pripojte zariadenie:** Zapojte USB zapaľovanie do voľného portu USB na svojom počítači. Je nastavené tak, aby bolo možné ho ihneď používať.
2. **Spustíte hru:** Spustíte Farming Simulator 25.
3. **Skontrolujte priradenie:** Otvorte sekciu ovládania či priradenia v nastavení hry a skontrolujte, či hra toto zapaľovanie objavila. Možno ho budete musieť nájsť kliknutím na šípku alebo rozbalením ponuky ovládania.
4. **Skontrolujte pozíciu zapaľovania:** Zapaľovanie má tri pozície:
 - **Vypnuté (OFF):** Predvolená pozícia.
 - **Zapnuté (ON):** Táto pozícia zapne elektroniku a svetlá vozidla.
 - **Štart:** Toto je dočasná pozícia, ktorá naštartuje motor. Po naštartovaní je potrebné vrátiť kľúčik na pozíciu „Zapnuté“.
5. **Prispôbte si nastavenie v hre (v prípade potreby):** Ak kľúčik nefunguje podľa očakávania, skontrolujte nastavenie hry. Otvorte „Nastavenie hry“ a skontrolujte, že nie je zaškrtnutá možnosť „Automatické naštartovanie motora a elektroniky“.
6. **Použite pomocníka v hre:** Ak si stále nie ste istí, skontrolujte ponuku pomocníka, ktorá vám často ukáže tipy na obrazovke a informácie o vašej aktuálnej akcii.