

Český manuál: Řemínky Maxx Tech VR MQ3 pro Meta Quest™ 3/3S

Pokyny k instalaci ovladače pro pravou ruku (opakujte pro ovladač pro levou ruku)







1) Vyměňte z ovladače stávající kryt baterie a baterii.  Plastová vložka	4) Vložte baterii a zasuňte plastovou vložku pod baterii. Vložka musí být pod baterií.  Kovový konektor	7) Protáhněte pletený řemínek kovovým konektorem a spojte suchý zip. Upravte si řemínek tak, aby vám těsně obepínal ruku, ale nebyl nepohodlný. 
2) Vložte kovový konektor podle symbolu šipky na pozici řemínku.  Kovový konektor	5) Nasoukejte pletený řemínek skrz silikonový kryt a díru.  Pletený řemínek	8) Instalace je nyní kompletní. 
3) Zasuňte plastový obal nahoru do ovladače a zacvakněte.  Plastový obal	6) Vložte ovladač do silikonového krytu.  Silikonový kryt	Hotový ovladač pro levou ruku Hotový ovladač pro pravou ruku

Diagram úchytů MQ3:  1. Silikonový kryt 2. Pletený řemínek 3. Silikonová dvířka baterie 4. Plastová vložka 5. Plastový obal 6. Kovový konektor	Obsah balení:  1. 2x silikonový kryt (1 pro ovladač pro levou ruku a 1 pro pravou) 2. 2x plastový obal (1 pro ovladač pro levou ruku a 1 pro pravou) 3. 2x kovový konektor (1 pro ovladač pro levou ruku a 1 pro pravou) <i>*Ovladače Meta Quest™ nejsou součástí balení</i> <i>*Baterie není součástí balení</i> Zaregistrujte si produkt www.maxxtech.co.uk/register-your-product E-mail na podporu support@maxxtech.co.uk
--	--

Bezpečnostní upozornění

Před použitím jakéhokoli příslušenství si přečtěte následující návod a bezpečnostní pokyny.

- Před použitím se ujistěte, že je spona připojená a že vám zápěstní řemínek příslušenství (je-li k dispozici) obepíná zápěstí.
- Nepoužívejte příliš velkou sílu, jelikož by tak mohlo dojít k uvolnění příslušenství.
- Před hraním se ujistěte, že máte kolem sebe dostatek prostoru, a udržujte bezpečnou vzdálenost od televize.
- Příslušenství používejte pouze k jejich běžnému hernímu účelu.

Vyloučení odpovědnosti:

Tato příslušenství pro Meta Quest™ byla navržena pouze pro použití s kompatibilními hrami pro Meta Quest™, a to v rámci jejich běžného herního způsobu použití. Nesprávné používání nebo instalace mohou způsobit poškození, činíte tak jen na vlastní nebezpečí.

Omezení odpovědnosti:

V případech povolených zákonem neponese Maxx Tech Limited odpovědnost za žádné škody způsobené těmito příčinami:

- Pokud byl produkt upraven či modifikován nebo pokud byl plášť poškozen či otevřen
- Nevhodné používání kvůli nedbalosti, špatnému zacházení či nehodám
- Normální opotřebení nepokrývá žádná záruka
- Použití v profesionálním či komerčním prostředí, například jako cvičební pomůcka nebo v soutěžích a hernách

Pokud je to možné, tento produkt je nutné používat pouze s příslušenstvím dodaným s produktem. Pokud budete produkt používat s příslušenstvím (baterie, nabíječky či zdroje) od jiných výrobců, neponese Maxx Tech Limited odpovědnost za žádné škody

Slovenský manuál: Remienky Maxx Tech VR MQ3 pre Meta Quest™ 3/3S

Pokyny na inštaláciu ovládača pre pravú ruku (opakujte pre ovládač pre ľavú ruku)








1) Vyberte z ovládača existujúci kryt batérie a batériu. 	4) Vložte batériu a zasuňte plastovú vložku pod batériu. Vložka musí byť pod batériou.  Plastová vložka	7) Pretiahnite pletený remienok kovovým konektorom a spojte suchý zips. Upravte si remienok tak, aby vám tesne obopínal ruku, ale nebol nepohodlný.  Kovový konektor
2) Vložte kovový konektor podľa symbolu šípky na pozíciu remienka.  Kovový konektor	5) Nasúvajte pletený remienok cez silikónový kryt a dieru.  Pletený remienok	8) Inštalácia je teraz kompletná. 
3) Zasuňte plastový obal hore do ovládača a zacvaknite.  Plastový obal	6) Vložte ovládač do silikónového krytu.  Silikónový kryt	Hotový ovládač pre ľavú ruku Hotový ovládač pre pravú ruku

Diagram úchyto MQ3:  1. Silikónový kryt 2. Pletený remienok 3. Silikónové dverka batérie 4. Plastová vložka 5. Plastový obal 6. Kovový konektor	Obsah balenia:  1. 2x silikónový kryt (1 pre ovládač pre ľavú ruku a 1 pre pravú) 2. 2x plastový obal (1 pre ovládač pre ľavú ruku a 1 pre pravú) 3. 2x kovový konektor (1 pre ovládač pre ľavú ruku a 1 pre pravú) <i>*Ovládače Meta Quest™ nie sú súčasťou balenia</i> <i>*Batéria nie je súčasťou balenia</i> Zaregistrujte si produkt www.maxxtech.co.uk/register-your-product E-mail na podporu support@maxxtech.co.uk
---	---

Oznámenie o bezpečnosti príslušenstva

Pred použitím akéhokoľvek príslušenstva si prečítajte nasledujúci návod a bezpečnostné pokyny.

- Pred použitím sa uistite, že je spona pripojená a že vám zápäsný remienok príslušenstva (ak je k dispozícii) obopína zápästie.
- Nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by tak mohlo dôjsť k uvoľneniu príslušenstva.
- Pred hraním sa uistite, že máte okolo seba dostatok priestoru, a udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od televízie.
- Príslušenstvo používajte iba na ich bežný herný účel.

Vylúčenie zodpovednosti:

Toto príslušenstvo pre Meta Quest™ bolo navrhnuté iba na použitie s kompatibilnými hrami pre Meta Quest™, a to v rámci ich bežného herného spôsobu použitia. Nesprávne používanie alebo inštalácia môžu spôsobiť poškodenie, robíte tak len na vlastné nebezpečenstvo.

Obmedzenie zodpovednosti:

V prípadoch povolených zákonom neponesie Maxx Tech Limited zodpovednosť za žiadne škody spôsobené týmito príčinami:

- Pokiaľ bol produkt upravený či modifikovaný alebo ak bol plášť poškodený či otvorený
- Nevhodné používanie kvôli nedbalosti, zlému zaobchádzaniu či nehodám
- Normálne opotrebenie nepokrýva žiadna záruka
- Použitie v profesionálnom či komerčnom prostredí, napríklad ako cvičebná pomôcka alebo v súťažiach a herniach

Pokiaľ je to možné, tento produkt je nutné používať iba s príslušenstvom dodaným s produktom. Pokiaľ budete produkt používať s príslušenstvom (batérie, nabíjačky či zdroje) od iných výrobcov, neponesie Maxx Tech Limited zodpovednosť za žiadne škody.