



# PRO FLIGHT COMBO KIT

MAXXTECH




# PRO FLIGHT COMBO KIT


## ČESKÝ MANUÁL

- Vzlétněte do nebes a ponořte se do letecké simulace díky joysticku a páce Maxx Tech. Ergonomický design se zabudovaným motorem vám ve hře poskytne ultimátní realistickou zpětnou vazbu. Kompatibilní s PC, Xbox a PS4.
- Vysoký výkon – 7 os, 2 POV a 16 programovatelných tlačítek (joystick a páka dohromady)
- Joystick – 8směrný spínač HAT, spoušť rychlé střelby, ovládání otočného kormidla a osa posuvníku
- Páka – nastavitelné napětí páky, směrové ovládání a funkce MODE
- Zabudovaný motor – přepínání motoru nabízí realističtější pocit ze hry (vyžaduje podporu hry)
- Konfigurace – 3 režimy (16x3 funkce tlačítek) a snadné nastavení na PC s přiřazením tlačítek, testování, nastavením citlivosti a konfigurací (po instalaci ovladače na PC)
- Joystick má 4 přísavky pro větší stabilitu, páka má protiskluzovou gumovou podložku
- Kompatibilní s PC, PS4 a Xbox
- Při souběžné vibraci levého i pravého motoru joysticku je proud menší než 200 mA. Pokud vibruje pouze pravý motor joysticku, je proud menší než 130 mA a běžný operační proud je menší než 60 mA.
- Pokud chcete hrát Microsoft Flight Simulator na Xboxu, přečtěte si před použitím Pro Flight Combo instrukce pro nastavení Xboxu


### Rozvržení joysticku




## Rozhraní



## Spínač vybrací motoru




## Rozvržení páky



## Pokyny pro PC


Ovladač si stáhněte zde – [https://contactsimulations.co.uk/drivers/Pro\\_Flight\\_Driver.zip](https://contactsimulations.co.uk/drivers/Pro_Flight_Driver.zip)

Instalaci zahajte dvojitým kliknutím na ovladač. Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud nebude instalace dokončena.



Po instalaci ovladače můžete konfigurovat veškeré nastavení, otestovat konfiguraci a přiřadit tlačítka.

### Testovací rozhraní




### Pokyny k testu

Č.	Funkce	Pokyn
1	Klávesa: 1~16	Stiskněte funkční tlačítko na Joysticku a v testovacím rozhraní se rozsvítí odpovídající klávesa.
2	POV1/POV2	Posuňte POV do různých směrů a v testovacím rozhraní se rozsvítí odpovídající šipky. POV1 slouží coby pohled. POV2 lze přiřadit k různým funkcím.
3	MODE	Vyberte si ze 3 funkčních režimů a obohaťte tlačítka o 16x3 funkční tlačítka MODE0: Modré světlo je vypnuté MODE1: Modré světlo svítí MODE2: Modré světlo bliká
4	Osa X/Y	Posuňte Joystick dozadu a dopředu, doleva a doprava a šipka „+“ se posune v poli na ose X/Y.

5	Kormidlo	Zakruťte Joystickem doleva a doprava. Slouží k zatáčení letadla vlevo a vpravo ve hře.
6	Posuvník	Osa posuvníku, často slouží k ovládání náklonu či paliva (vyžaduje podporu ve hře).
7	Páka	Zatlačte dopředu či dozadu a zvyšte či snižte tah.
8	Rotace X/Y	Rotace osy X/Y. Slouží k ovládání stabilizace a výšky (vyžaduje podporu ve hře).

## Přiřazení tlačítek

Můžete si vybrat MODE0, MODE1 či MODE2 v levém dolním rohu. Vyberte si tlačítko, které chcete přiřadit, podle obrázku níže a stiskněte „APPLY“ v pravém dolním rohu.




Šipka v pravé části obrazovky přiřazení tlačítek na Joysticku přepíná na níže zobrazené přiřazení tlačítek na páce.



## Turbo

K přepínání režimu turbo slouží spínač ON vlevo od odpovídajícího tlačítka. OFF udává, že je turbo neaktivní; ON udává, že je turbo aktivní. Po výběru nastavení nezapomeňte kliknout na „SAVE“, abyste zvolené nastavení uložili. Když zvolené nastavení použijete znovu, můžete zvolit „SELECT“ a importovat ho přímo.



## Nastavení

Na stránce „SETTINGS“ (obrázek níže) můžete nastavit mrtvou zónu a vibrace.



## Pokyny pro Xbox

- Připojte originální ovladač Xbox k bootovacímu portu na zadní části Joysticku (ovladač musí být vypnutý)
- Zasuňte Joystick do USB portu na Xboxu
- Nabídky – V nabídkách Xboxu se můžete pohybovat pomocí joysticku či ovladače a začít hru
- Pokud chcete hrát Microsoft Flight Simulator na Xboxu, musíte připojit myš a dodatečný ovladač pomocí zadního USB portu na Xboxu a pak budete moci hrát Microsoft Flight Simulator 2020 bez problémů. Po dokončení tohoto kroku si zkontrolujte, jestli jsou všechna nezbytná tlačítka nastavena, než spustíte hlavní hru.

## Pokyny pro PS4

- Připojte originální ovladač PS4 k bootovacímu portu na zadní části Joysticku (ovladač musí být vypnutý)
- Zasuňte Joystick do USB portu na PS4

- Nabídky – V nabídkách PlayStation se můžete pohybovat pomocí joysticku či ovladače a začít hru

### Ace Combat 7 – Tabulka tlačítek

Funkce joysticku	Odpovídající tlačítko na PS4	Odpovídající tlačítko na Xboxu
Tlačítko 1	Odpálení rakety	Odpálení rakety
Tlačítko 2	Kulometry / speciální zbraně	Kulometry / speciální zbraně
Tlačítko 3	Změna cíle	Změna zbraní
Tlačítko 4	Změna zbraní	Změna cíle
Tlačítko 5	Tepelná bomba	Snížení rychlosti
Tlačítko 6	Snížení rychlosti	Tepelná bomba
Tlačítko 7	---	Snížení rychlosti
Tlačítko 8	Změna perspektivy	Změna perspektivy
Tlačítko 9	Share	---
Tlačítko 10	Options	---
Tlačítko 11	---	Share
Tlačítko 12	Tlačítko PS	Tlačítko Settings
Tlačítko 13	---	Menu
Tlačítko 14	---	Změna radaru
Tlačítko 14 + pohyb joysticku	Posun perspektivy	---
Tlačítko 15	Změna radaru	---
Tlačítko 15 + pohyb joysticku	---	Posun perspektivy
Páka X Páka	Zrychlení/zpomalení	Zrychlení/zpomalení
Osa X joysticku	Náklon nahoru/dolů	Náklon nahoru/dolů
Osa Y joysticku	Přetočení zleva doprava	Přetočení zleva doprava
POV	Select/odeslání zprávy	Select/odeslání zprávy

### Opatření

- Vyhněte se silným vibracím, produkt nerozebírejte, neopravujte ani neopravujte
- Neskladujte produkt ve vlhkém prostředí, za vysokých teplot, vyhněte se kouři a dalšímu nebezpečnému prostředí
- Produkt nesmí přijít do kontaktu s vodou a dalšími kapalinami, které mohou mít dopad na funkci produktu

- Pokud produkt používají děti, musí být pod dozorem dospělé osoby

**Omezení odpovědnosti:** V případech povolených zákonem neponese Maxx Tech Limited odpovědnost za žádné škody způsobené těmito příčinami:

- Pokud byl produkt upraven či modifikován nebo pokud byl plášť poškozen či otevřen
- Nevhodné používání kvůli nedbalosti, špatnému zacházení či nehodám
- Normální opotřebení nepokrývá žádná záruka
- Použití v profesionálním či komerčním prostředí, například jako cvičební pomůcka nebo v soutěžích a hernách

Pokud je to možné, tento produkt je nutné používat pouze s příslušenstvím dodaným s produktem. Pokud budete produkt používat s příslušenstvím (baterie, nabíječky či zdroje) od jiných výrobců, neponese Maxx Tech Limited odpovědnost za žádné škody.

**Respektujte životní prostředí:**

Kvůli ochraně životního prostředí prosím nevyhazuje elektrická/elektronická zařízení a spotřebiče do komunálního odpadu. Odvezte je do recyklační sběrný.

Zaregistrujte si produkt [www.maxxtech.co.uk/register-your-product](http://www.maxxtech.co.uk/register-your-product)


E-mail na podporu: [support@maxxtech.co.uk](mailto:support@maxxtech.co.uk)




# PRO FLIGHT COMBO KIT SLOVENSKÝ MANUÁL

- Vzlietnite do nebies a ponorte sa do leteckej simulácie vďaka joysticku a páke Maxx Tech. Ergonomický dizajn so zabudovaným motorom vám v hre poskytne ultimátnu realistickú spätnú väzbu. Kompatibilný s PC, Xbox a PS4.
- Vysoký výkon – 7 osí, 2 POV a 16 programovateľných tlačidiel (joystick a páka dohromady)
- Joystick – 8smerný spínač HAT, spúšť rýchlej strelby, ovládanie otočného kormidla a os posuvníka
- Páka – nastaviteľné napätie páky, smerové ovládanie a funkcie MODE
- Zabudovaný motor – prepínanie motora ponúka realistickejší pocit z hry (vyžaduje podporu hry)
- Konfigurácia – 3 režimy (16x3 funkcie tlačidiel) a jednoduché nastavenie na PC s priradením tlačidiel, testovanie, nastavením citlivosti a konfigurácií (po inštalácii ovládača na PC)
- Joystick má 4 prísavky pre väčšiu stabilitu, páka má protišmykovú gumovú podložku
- Kompatibilný s PC, PS4 a Xbox
- Pri súbežnej vibrácii ľavého aj pravého motora joysticku je prúd menší ako 200 mA. Pokiaľ vibruje iba pravý motor joysticku, je prúd menší ako 130 mA a bežný operačný prúd je menší ako 60 mA.
- Ak chcete hrať Microsoft Flight Simulator na Xboxe, prečítajte si pred použitím Pro Flight Combo inštrukcie pre nastavenie Xboxu


## Rozvrhnutie joysticku




## Rozhranie



## Spínač vibrácií motora




## Rozvrhnutie páky



## Pokyny pre PC


Ovládač si stiahnite tu - [https://contactsimulations.co.uk/drivers/Pro\\_Flight\\_Driver.zip](https://contactsimulations.co.uk/drivers/Pro_Flight_Driver.zip)

Inštaláciu začnite dvojitém kliknutím na ovládač. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, kým nebude inštalácia dokončená.



Po inštalácii ovládača môžete konfigurovať všetky nastavenia, otestovať konfiguráciu a priradiť tlačidlá.

## Testovacie rozhranie



## Pokyny k testu

Č.	Funkce	Pokyn
1	Klávesa: 1-16	Stlačte funkčné tlačidlo na Joysticku av testovacom rozhraní sa rozsvieti zodpovedajúci kláves.
2	POV1/POV2	Posuňte POV do rôznych smerov av testovacom rozhraní sa rozsvietia zodpovedajúce šípky. POV1 slúži ako pohľad. POV2 je možné priradiť k rôznym funkciám.
3	MODE	Vyberte si z 3 funkčných režimov a obohaťte tlačidlá o 16x3 funkčné tlačidlá MODE0: Modré svetlo je vypnuté MODE1: Modré svetlo svieti MODE2: Modré svetlo bliká

4	Osa X/Y	Posuňte Joystick dozadu a dopredu, doľava a doprava a šípka „+“ sa posunie v poli na osi X/Y.
5	Kormidlo	Zakrúťte Joystickom doľava a doprava. Slúži na zatáčanie lietadla vľavo a vpravo v hre.
6	Posuvník	Os posuvníka, často slúži na ovládanie náklonu či paliva (vyžaduje podporu v hre).
7	Páka	Zatlačte dopredu alebo dozadu a zvýšte alebo znížte ťah.
8	Rotácia X/Y	Rotácia osi X/Y. Slúži na ovládanie stabilizácie a výšky (vyžaduje podporu v hre).

## Priradenie tlačidiel

Môžete si vybrať MODE0, MODE1 alebo MODE2 v ľavom dolnom rohu. Vyberte si tlačidlo, ktoré chcete priradiť, podľa obrázky nižšie a stlačte „APPLY“ v pravom dolnom rohu.



Šípka v pravej časti obrazovky priradenia tlačidiel na Joysticku prepína na nižšie zobrazené priradenie tlačidiel na páke.




## Turbo

Na prepínanie režimu turbo slúži spínač ON vľavo od zodpovedajúceho tlačidla. OFF udáva, že je turbo neaktívny; ON udáva, že je turbo aktívny. Po výbere nastavenia nezabudnite kliknúť na „SAVE“, aby ste zvolené nastavenie uložili. Keď zvolené nastavenie použijete znova, môžete zvoliť „SELECT“ a importovať ho priamo.



## Nastavenia

Na stránke „SETTINGS“ (obrázok nižšie) môžete nastaviť mŕtvu zónu a vibrácie.



## Pokyny pre Xbox

- Pripojte originálny ovládač Xbox k bootovaciemu portu na zadnej časti Joysticku (ovládač musí byť vypnutý)
- Zasuňte Joystick do USB portu na Xboxe
- **Ponuky – V ponukách Xboxu sa môžete pohybovať pomocou joysticku či ovládača a začať hru**
- **Ak chcete hrať Microsoft Flight Simulator na Xboxe, musíte pripojiť myš a dodatočný ovládač pomocou zadného USB portu na Xboxe a potom budete môcť hrať Microsoft Flight Simulator 2020 bez problémov. Po dokončení tohto kroku si skontrolujte, či sú všetky potrebné tlačidlá nastavené, než spustíte hlavnú hru.**

## Pokyny pre PS4

- Pripojte originálny ovládač PS4 k bootovaciemu portu na zadnej časti Joysticku (ovládač musí byť vypnutý)
- Zasuňte Joystick do USB portu na PS4
- **Ponuky – V ponukách PlayStation sa môžete pohybovať pomocou joysticku či ovládača a začať hru**

## Ace Combat 7 – Tabuľka tlačidiel

Funkcie joysticku	Odpoviadajúci tlačítko na PS4	Odpoviadajúci tlačítko na Xboxu
Tlačidlo 1	Odpálenie rakety	Odpálenie rakety
Tlačidlo 2	Guľomety / špeciálne zbrane	Guľomety / špeciálne zbrane
Tlačidlo 3	Zmena cieľa	Zmena zbraní
Tlačidlo 4	Zmena zbraní	Zmena cieľa
Tlačidlo 5	Tepelná bomba	Zníženie rýchlosti
Tlačidlo 6	Snížení rychlosti	Tepelná bomba
Tlačidlo 7	----	Zníženie rýchlosti
Tlačidlo 8	Zmena perspektívy	Zmena perspektívy
Tlačidlo 9	Share	----
Tlačidlo 10	Options	----
Tlačidlo 11	----	Share
Tlačidlo 12	Tlačidlo PS	Tlačidlo Settings
Tlačidlo 13	----	Menu
Tlačidlo 14	----	Zmena radaru
Tlačidlo 14 + pohyb joysticku	Posun perspektívy	----
Tlačidlo 15	Zmena radaru	----
Tlačidlo 15 + pohyb joysticku	----	Posun perspektívy
Páka X Páka	Zrýchlenie/spomalenie	Zrýchlenie/spomalenie
Osa X joysticku	Náklon hore/dole	Náklon hore/dole
Osa Y joysticku	Pretočenie zľava doprava	Pretočenie zľava doprava
POV	Select/odeslanie správy	Select/odeslanie správy

## Opatrenia

- Vyhnite sa silným vibráciám, produkt nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte

- Neskladujte produkt vo vlhkom prostredí, za vysokých teplôt, vyhnite sa dymu a ďalšiemu nebezpečnému prostrediu
- Produkt nesmie prísť do kontaktu s vodou a ďalšími kvapalinami, ktoré môžu mať vplyv na funkciu produktu
- Ak produkt používajú deti, musia byť pod dozorom dospeljej osoby

**Obmedzenie zodpovednosti:** V prípadoch povolených zákonom neponesie Maxx Tech Limited zodpovednosť za žiadne škody spôsobené týmito príčinami:

- Pokiaľ bol produkt upravený či modifikovaný alebo ak bol plášť poškodený či otvorený
  - Nevhodné používanie kvôli nedbalosti, zlému zaobchádzaniu či nehodám
  - Normálne opotrebenie nepokrýva žiadna záruka
  - Použitie v profesionálnom či komerčnom prostredí, napríklad ako cvičebná pomôcka alebo v súťažiach a herniach
- Pokiaľ je to možné, tento produkt je nutné používať iba s príslušenstvom dodaným s produktom. Pokiaľ budete produkt používať s príslušenstvom (batérie, nabíjačky či zdroje) od iných výrobcov, neponesie Maxx Tech Limited zodpovednosť za žiadne škody.

**Rešpektujte životné prostredie:**

Kvôli ochrane životného prostredia prosím nevyhadzuje elektrické/elektronické zariadenia a spotrebiče do komunálneho odpadu. Odvezte ich do recyklačnej zberne.

Zaregistrujte si produkt [www.maxxtech.co.uk/register-your-product](http://www.maxxtech.co.uk/register-your-product)

E-mail na podporu: [support@maxxtech.co.uk](mailto:support@maxxtech.co.uk)



**UK  
CA**



**WARNING!**  
Choking Hazard  
May Contain Small Parts  
**Attention**  
Risque d'étouffement  
Peut contenir de petites pièces  
Not suitable for children under 3 years

HANDLE	BAGS	BOX
PP5	PE	PAP20
PLASTIC COLLECTION		PAPER COLLECTION

EU Authorized Representative: Certification Company,  
Veluwezoom 42, 1327 AH, Almere (NL),  
+31 36 202 40 12 info@certification-company.com




**FR**  
cet appareil et ses  
accessoires se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN

À DÉPOSER  
EN DECHETERIE

OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don votre appareil!

**MAXX TECH™**

Maxx Tech Limited

Suite 11 Borough House, Marlborough Road, Banbury, United Kingdom, OX16 5TH