





Maxx Tech VR Table Tennis Kit pro Meta Quest™ 2 a 3/3S

CZ: Instalační manuál pro Meta Quest™ 3/3S - SK: Inštaláčny manuál pre Meta Quest™ 3/3S


1




2



3




Zatlačiť
Zatlačiť




Dokončiť
Dokončiť

CZ: Instalační manuál pro Meta Quest™ 2 - SK: Inštaláčny manuál pre Meta Quest™ 2



1



Zatlačiť
Zatlačiť




2



3

Vytlačiť
Vytlačiť



Upevniť
Upevniť

Dokončiť
Dokončiť


Zaregistrujte si produkt

www.maxxtech.co.uk/register-your-product

E-mail na podporu:

support@maxxtech.co.uk

Instalační video
Inštaláčne video



CZ Bezpečnostní upozornění

Před použitím jakéhokoli příslušenství si přečtěte následující návod a bezpečnostní pokyny.

- Před použitím se ujistěte, že je Joy-Con™ připojený a že vám zápěstní řemínek příslušenství (je-li k dispozici) obepíná zápěstí.
- Držte příslušenství oběma rukama a nepoužívejte příliš velkou sílu, jelikož by tak mohlo dojít k uvolnění příslušenství.
- Před hraním se ujistěte, že máte kolem sebe dostatek prostoru, a udržujte bezpečnou vzdálenost od televize.
- Příslušenství používejte pouze k jejich běžnému hernímu účelu.

Vyloučení odpovědnosti:

Tato příslušenství pro Nintendo Switch™ byla navržena pouze pro použití s kompatibilními hrami pro Nintendo Switch™, a to v rámci jejich běžného herního způsobu použití. Nesprávné používání nebo instalace mohou způsobit poškození, činite tak jen na vlastní nebezpečí.

Omezení odpovědnosti:

V případech povolených zákonem neponese Maxx Tech Limited odpovědnost za žádné škody způsobené těmito příčinami:

- Pokud byl produkt upraven či modifikován nebo pokud byl plášť poškozen či otevřen
- Nevhodné používání kvůli nedbalosti, špatnému zacházení či nehodám
- Normální opotřebení nepokrývá žádná záruka
- Použití v profesionálním či komerčním prostředí, například jako cvičební pomůcka nebo v soutěžích a hernách

Pokud je to možné, tento produkt je nutné používat pouze s příslušenstvím dodaným s produktem. Pokud budete produkt používat s příslušenstvím (baterie, nabíječky či zdroje) od jiných výrobců, neponese Maxx Tech Limited odpovědnost za žádné škody.

SK Oznámenie o bezpečnosti príslušenstva

Pred použitím akéhokoľvek príslušenstva si prečítajte nasledujúci návod a bezpečnostné pokyny.

- Pred použitím sa uistite, že je Joy-Con™ pripojený a že vám zápästný remienok príslušenstva (ak je k dispozícii) obopína zápästie.
- Držte príslušenstvo oboma rukami a nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by tak mohlo dôjsť k uvoľneniu príslušenstva.
- Pred hraním sa uistite, že máte okolo seba dostatok priestoru, a udržujte bezpečnú vzdialenosť od televízie.
- Príslušenstvo používajte iba na ich bežný herný účel.

Vylúčenie zodpovednosti:

Toto príslušenstvo pre Nintendo Switch™ bolo navrhnuté iba na použitie s kompatibilnými hrami pre Nintendo Switch™, a to v rámci ich bežného herného spôsobu použitia. Nesprávne používanie alebo inštalácia môžu spôsobiť poškodenie, robíte tak len na vlastné nebezpečenstvo.

Obmedzenie zodpovednosti:

V prípadoch povolených zákonom neponesie Maxx Tech Limited zodpovednosť za žiadne škody spôsobené týmito príčinami:

- Pokiaľ bol produkt upravený či modifikovaný alebo ak bol plášť poškodený či otvorený
- Nevhodné používanie kvôli nedbalosti, zlému zaobchádzaniu či nehodám
- Normálne opotrebenie nepokrýva žiadna záruka
- Použitie v profesionálnom či komerčnom prostredí, napríklad ako cvičebná pomôcka alebo v súťažiach a herniach

Pokiaľ je to možné, tento produkt je nutné používať iba s príslušenstvom dodaným s produktom. Pokiaľ budete produkt používať s príslušenstvom (batérie, nabíjačky či zdroje) od iných výrobcov, neponesie Maxx Tech Limited zodpovednosť za žiadne škody.